

🇬🇧 english description at page 2


Wie schlieÙe ich das Magnetventil mv-12v/mv-24v an ?

Zum **hydraulischen** Anschluss des Magnetventils
(Zuordnung siehe Beschriftung auf dem Magnetventil):

- 1: Ausgang
- 2: Stromlos zu
- 3: Stromlos offen

Zum **elektrischen** Anschluss des Magnetventils
(wenn man sich die Anschlüsse als ein, auf dem Kopf stehendes U vorstellt):

- #1 : Klemme 15 (Zünd-Plus)
- #2: Klemme 31 (Masse)
- #3 : frei



How do I mount the solenoid valve *mv-12/mv-24v* ?

Hydraulic assembly

(number 1, 2 and 3 is imprinted on the body of the solenoid valve):

- 1: exit
- 2: power-off-closed
- 3: power-off-open

Electrical assembly

- #1 : power supply
- #2 : earth/ground
- #3 : not to be used

